

MANUAL DE INSTRUÇÕES



COLT®

Pistola Airsoft 6mm

Modelo 180306

CO₂



CYBERGUN

FXR®



VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA FIXXAR ADVENTURE.

**Uso exclusivamente recreativo, sem fins profissionais.
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR A SUA PISTOLA!**

ATENÇÃO!

Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.



REGRAS DE SEGURANÇA

PISTOLA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO

- Use sempre óculos de proteção
- Nunca aponte a arma para o seu rosto ou de outros, mesmo que esteja descarregada

CUIDADO!

A esfera pode ricochetear e lhe atingir após o disparo.
Mantenha longe do alcance de crianças



- Utilize somente esferas plásticas de 0,12g, 0,20g ou 0,25g
- Nunca reutilizar munição ou utilizar munição danificada. Isso pode danificar o produto e causar a perda da garantia;
- Verifique se a Airsoft está destravada, antes de engatilhar ou apertar o gatilho, o uso com a trava danifica o equipamento;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir outras pessoas, simulando uma arma real, o que pode ser considerado crime;
- Caso o produto possua bateria, carregar no mínimo 5 horas e no máximo 6 horas;
- Caso o seu carregador (magazine) for HI-CAP (alta capacidade), dar corda antes e durante o uso;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Não deixar municiado os magazines de baixa capacidade;
- Cuidado para não ultrapassar o limite de pressão no magazine, assim que a catraca ficar um pouco pesada já está pronta para uso;
- Caso identifique algum barulho ou ruído anormal na sua airsoft, suspenda o uso imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica o mais rápido possível. O uso do equipamento fora das suas características originais ocasiona

- em sério dano e consecutivamente a perda da garantia por mal uso;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento do Airsoft, verifique a limpeza do produto, carga da bateria ou cilindro. Entre em contato com uma assistência técnica ou com o nosso SAC pelo e-mail sac@fixxar.com.br;
 - No caso do airsofts elétricos, não utilizar com carga baixa de bateria, ou modelo diferente do original;
 - Antes de realizar a recarga da sua bateria, verifique atentamente a voltagem do carregado 110V ou 220V;
 - Para melhorar a vida útil da bateria, utilize sempre o ciclo completo da mesma;
 - Ao finalizar o uso, lembre-se de realizar o último disparo no modo semi, puxando o gatilho até o final para evitar que a mola de pressão fique tensionada;
 - Sempre armazenar o quebramento devidamente travado na posição “SAFE”;
 - Ao transportar a sua Airsoft, sempre fazer dentro da embalagem original ou case, com o magazine fora do equipamento e sempre portando documento de identidade e nota fiscal do produto;

**PENSE PRIMEIRO E DEPOIS ATIRE.
NÃO CONFIE SOMENTE EM SISTEMAS
DE SEGURANÇA MECÂNICOS.
“MEIO SEGURO” NÃO É SEGURO.
SEJA SEGURO, NÃO ARREPENDIDO.**

PROCEDIMENTOS PARA ARMAR E MUNICIAR

- 1 • Para retirar o magazine, pressione o botão que se encontra na lateral esquerda.



CUIDADO!

Coloque a mão embaixo para evitar que o magazine caia no chão e quebre.




- 2 e 3 • Puxe a trava da mola até o final deixando-a toda tencionada. Carregue as esferas uma a uma pela entrada inferior do magazine conforme a imagem. Capacidade máxima de 13 esferas. Insira o magazine na pistola novamente até ouvir um “click”



- 4 • Com a chave sextavada, retire o parafuso acoplador do cilindro que se encontra atrás do magazine tal como a imagem.

- 5 • Insira o cilindro na parte de baixo da pistola tal como mostra a foto.


- 6 • Com a chave sextavada, atarraxe novamente o parafuso acoplador do cilindro até que a rosca ofereça uma certa resistência e então continue a apertar até ouvir o gás sendo liberado.



- 7 • A sua Airsoft está pronta para disparar!
Para realizar o disparo, lembre-se de utilizar óculos de proteção. Aponte para um alvo e aperte o gatilho. Jamais aponte para uma pessoa ou animal. Nunca atire em um objeto muito sólido, isso poderá fazer com que a esfera ricocheteie e atinja você ou alguém que estiver próximo.



- 8 • Com o magazine completamente descarregado, acione a trava de segurança conforme a imagem. Para destravar, deslize a trava no sentido inverso.



GARANTIA

A FIXXAR ADVENTURE oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR ADVENTURE.
- Falta de cuidado com botões e travas.
- Retirar ou adulterar a ponta laranja da Airsoft.
- Violar os lacres de segurança existentes na Airsoft.
- Deixar a Airsoft engatilhada.
- Disparar quando estiver no modo "SAFE".
- Manuseio incorreto da bateria e do carregador.
- Exceder o limite máximo de tempo no modo de disparo "FULL".
- O uso de lubrificantes não recomendados.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas ou em desacordo com o uso recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou que sofram desgaste natural da pintura e oxidação.
- Qualquer outro defeito não classificado como defeito de fabricação.
- Aparelho de uso exclusivamente recreativo, não profissional.
- Esta caixa contém uma réplica de pistola Airsoft que dispara esferas plásticas de 6mm. A venda é destinada para pessoas maiores de 18 anos.
- A utilização de chumbinhos, esferas metálicas ou plásticas de peso diferente a 0,12g, 0,20g e 0,25g acarretará na perda da garantia.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site: www.carabinasfixxar.com.br

NOTA: A garantia não cobre peças que tenham desgastes naturais, tais como: Pistão, molas, buchas, anéis de vedação (o-rings), também não cobre os defeitos oriundos de modificações, regulagens de gatilho, instalação de mola-gás, nem danos causados por oxidação nas partes metálicas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Modelo:

Número de Série:

Local de Compra:

CNPJ:

Data de Compra:

Cidade:

Estado:

Nº da Nota Fiscal:





www.fxrarmas.com.br

📷 FXR Armas 📘 FXR Armas

▶ Carabinas FXR

▶ FXR Armas

Importado por:

CNPJ 95.836.995/0001-31 • Blumenau/SC

Central de Ajuda ao Cliente

cac@carabinasfxr.com.br • contato@carabinasfxr.com.br